



Соедините компоненты **PIKO SmartControl^{light}** согласно схеме подключения на рисунке и подайте рабочий ток, подключив блок питания к розетке. На приемном устройстве **PIKO SmartBox** загорится зеленый светодиодный сигнал и будет активирован режим «локомотив» (loco mode).



Если Вы приобрели систему **PIKO SmartControl^{light}** в составе стартового набора **PIKO SmartControl^{light}**, следующим шагом Вы можете начать эксплуатацию модельной железной дороги, поскольку стартовый набор **PIKO SmartController^{light}** поступает с завода со всеми необходимыми предустановками.

Находясь в режиме loco mode, Вы можете начать выбор локомотива, нажимая кнопки [lok] или [←]. Вращая красный диск, расположенный в центре пульта дистанционного управления, Вы можете выбрать нужный локомотив из базы данных. Найдя желаемую модель, Вы можете подтвердить выбор нажатием кнопки [lok] или [←].

Адреса, на которые запрограммированы локомотивы в стартовых наборах **PIKO SmartController^{light}**:

Локомотив	Адрес	Символ	Функция F0	Функция F6
Электровоз	4		вкл/выкл сигнальных фонарей	режим движения
Тепловоз	5		вкл/выкл сигнальных фонарей	режим движения
ICE	6		вкл/выкл сигнальных фонарей	режим движения

Если Вы приобрели базовую систему управления **PIKO SmartControl^{light}** или если хотите эксплуатировать цифровой локомотив, который не входит в состав стартового набора модельной железной дороги **PIKO SmartControl^{light}**, сперва Вам необходимо ввести локомотив в базу данных пульта управления **PIKO SmartController^{light}** (данное действие описано в Подробной инструкции по эксплуатации продукции **PIKO SmartControl^{light}**).



С помощью пульта Вы можете управлять светом, а также другими 8 функциями, используя кнопки с цифровыми обозначениями. С помощью кнопок вверх / вниз ([▲] / [▼]) Вы можете выбирать дальнейшие функции, которыми также можно управлять и используя кнопки с цифровыми обозначениями.

Более детальное описание процесса эксплуатации продукции **PIKO SmartControl_{light}** можно найти в нашей Подробной инструкции #55016-90-7000.

PIKO Spielwaren GmbH · Lutherstr. 30 · 96515 Sonneberg, GERMANY · www.piko.de · hotline@piko.de